

Alles over de Android-wekker



De Klok-app van Android kan meer dan alleen de juiste tijd aangeven. Zet een wekker om op tijd wakker te worden of om een herinnering van een afspraak te krijgen.

Google, Samsung of een ander merk?

De meeste fabrikanten van Android-telefoons hebben hun eigen Klok-app en dus ook een eigen wekker-functie. Over het algemeen zijn de mogelijkheden en de stappen in die apps vergelijkbaar. Toch kunnen ze per merk (Nokia, LG, Samsung, Huawei, Google) verschillen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de telefoon als u er niet uitkomt met onze instructies. Daarnaast hebben sommige toestellen standaard een klok van Google. Deze app is ook te [downloaden via Google Play Store](#). Dit artikel behandelt de Samsung-klok en de Google-klok.

Samsung: een alarm instellen

Een alarm op een Samsung-apparaat instellen is eenvoudig. In het onderstaande voorbeeld gaan we uit van een Samsung Galaxy S-toestel met Android 10 en hoger. Bij andere versies kunnen er kleine verschillen zitten in de stappen.

- Open de app Klok.
- Tik linksonder op het tabblad **Alarm**.
- Tik op het plusteken.
- Tik op **Alarmnaam**.
- Typ een naam, bijvoorbeeld 'Uit eten met Jan'.
- De wekker staat standaard op vandaag. De dag wijzigen? Tik op het kalendericoontje, de gewenste datum en dan op **Gereed**.
- Tik op de uren cijfers van de klok en typ het gewenste uur voor het alarm.
- Herhaal dit met de minutenknop.
- Tik op **Opslaan**.

Samsung: herhaalde wekker

Als de wekker op bovenstaande manier is ingesteld, gaat het alarm eenmalig af. Om dezelfde wekker vaker te laten klinken, bijvoorbeeld elke week op dezelfde tijd, kunt u de wekker op herhaling zetten.

- Tik op het gewenste alarm in het overzicht of stel een nieuw alarm in zoals beschreven in de vorige alinea.
- Tik op een weekdag (M, D, W, D, V, Z, Z).

- Er verschijnt 'Elke (gekozen dag)' en er staat een rondje om de gekozen dag. Wilt u op meerdere dagen een herinnering, kies dan meerdere dagen.
- Tik nogmaals op een dag om die weer te verwijderen. Het rondje om de geselecteerde dag verdwijnt.
- Tik op **Opslaan**.

Samsung: alarmgeluid wijzigen

Kies eventueel een ander geluid voor het alarm.

- Tik op het gewenste alarm in het overzicht of stel een nieuw alarm in.
- Tik op **Alarmgeluid**.
- Tik op **Beltoon**.
- Kies een beltoon.
- Het geluid speelt af. Veeg naar beneden voor meer tonen.
- Tik op het pijltje naar links.
- Tik op **Opslaan**.

Uw favoriete nummer (in mp3-vorm) kiezen is ook mogelijk.

- Tik op het plusteken.
- Tik op **Toestaan**.
- Kies een liedje. Ziet u geen nummer, dan staat er geen muziek op de telefoon.
- Tik op **Gereed**.
- Tik op het pijltje naar links.
- Tik op **Opslaan**.

Hebt u Bixby of Spotify op de telefoon, dan kunt u ook wakker worden met het weerbericht of uw favoriete nummer op Spotify.

- Tik op het gewenste alarm in het overzicht of stel een nieuw alarm in zoals bij stap 1.
- Tik op **Alarmgeluid**.
- Tik op **Spotify**.
- Kies een nummer of afspeellijst.
- Tik op het pijltje naar links.
- Tik op **Opslaan**.

Samsung: alarm op trilstand

Soms is een luid alarm niet de beste manier om een herinnering te krijgen, zoals bij een uitvaart of bij een mooi concert. De trilstand biedt dan uitkomst.

- Tik op het gewenste alarm in het overzicht of stel een nieuw alarm in.
- Tik op het schuifje achter 'Alarmgeluid' om het geluid uit te zetten.
- Tik op **Trillen**.
- Kies een trilstand.
- Een voorbeeld speelt af. Tik op het pijltje naar links.
- Tik op **Opslaan**.

Samsung: sluimeren

Eerlijk zijn, staat u in één keer op? Veel mensen draaien zich 's ochtends graag nog even om. Met de sluimerstand krijgt u na een paar minuten nogmaals een herinnering. Of twee, afhankelijk van de instellingen.

- Tik op het gewenste alarm in het overzicht of stel een nieuw alarm in.
- Tik op **Sluimeren**.
- Kies een interval. Dit is de tijd tussen twee alarmen.
- Kies hoe vaak het alarm moet worden herhaald nadat u het hebt weggetikt.
- Tik op het pijltje naar links.
- Tik op **Opslaan**.

Samsung: herhaalde wekker uitzetten

Op sommige momenten werkt onze ingebouwde wekker sneller dan de wekker op de telefoon. De gft-bak staat al aan de straat en het alarm ervoor moet nog komen. Samsung houdt hier rekening mee en geeft een melding in het scherm voordat de wekker gaat.

- Voordat een wekker afgaat, verschijnt bovenin het scherm de melding 'Komend alarm uitschakelen'. Tik op de melding.
- Annuleer de wekker door op het schuifje achter de wekker te tikken.

Google: wekker instellen

- Open de Klok-app.
- Tik onderaan op **Wekker**.
- Kies een wekker.
- Tik op **Toevoegen**.
- Stel de wekkertijd in.
- Tik op **Ok**.

Google: wekker aan- of uitzetten

- Tik op **Wekker**.
- Tik voor de gewenste wekker op **Aan/Uit**.

Google: wekkergeluid wijzigen

- Tik op **Wekker**.
- Tik voor de wekker op pijl-omlaag.
- Tik op de naam van het huidige geluid.
- Kies een geluid door in de lijst op het gewenste geluid te tikken of tik op **Nieuw toevoegen** en kies uw eigen geluidsbestand.

Hebt u de apps YouTube Music, Pandora of Spotify op uw telefoon staan, dan kunt u ook wakker worden met uw favoriete nummer.

- Tik op **Wekker**.
- Tik voor de wekker op pijl-omlaag.
- Tik op de naam van het huidige geluid.
- Tik naast 'Geluiden' op **YouTube Music**, **Pandora** of **Spotify**.
- Zoek een nummer dat u wilt gebruiken en tik erop.

Google: trilfunctie

Ook de Google-wekker heeft een trilfunctie voor momenten waarop een geluidssignaal niet handig is.

- Tik op **Wekker**.
- Tik voor de wekker naar keuze op de pijl-omlaag.
- Tik op **Trillen**.

Google: sluimerstand

Sluimeren of *snoozen* van de Google-wekker is eenvoudig:

- Veeg zodra de wekker gaat naar links op het vergrendelingsscherm; de wekker gaat na tien minuten opnieuw.
- Definitief stoppen zonder sluimeren? Veeg dan naar rechts op het vergrendelingsscherm.

Samsung en Google: praten tegen de wekker

De wekkers van Samsung en Google luisteren ook naar stemcommando's.

- Activeer de Google-spraakassistent door de thuisknop van de smartphone even ingedrukt te houden.
- Geef een spraakopdracht, bijvoorbeeld: 'Zet een wekker over 60 minuten'. Of 'Zet een herhaalde wekker'. In het tweede geval stelt Google aanvullende vragen.

De assistent zegt hardop hoe laat de wekker gaat.

Bron: SeniorWeb Android Nieuwsbrief van augustus 2021